# ATC
# ATC-XP
# ATC-SPORT


**North America:** Black Diamond Equipment, Ltd.
2084 East 3900 South
Salt Lake City, UT 84124

**Europe:** Black Diamond Equipment AG
Christoph Merian Ring 7
4153 Reinach, Switzerland


© Black Diamond Equipment, Ltd. 2015

M10797_B




| | 1 | ∞ | ½ |
|---|---|---|---|
| A | 9-11 mm | 7.7-11 mm | 8-11 mm |
| B | 9-11 mm | 7.7-11 mm | 8-11 mm |
| C | 9-11 mm | — | — |






























## ⚠ WARNING [EN]

**For climbing and mountaineering only. Climbing and mountaineering are dangerous. Understand and accept the risks involved before participating. Minors and others not able to assume this responsibility must be under the direct control of an experienced and responsible person. You are responsible for your own actions and decisions. Before using this product, read and understand all instructions and warnings that accompany it and familiarize yourself with its proper use, capabilities and limitations. Seek qualified instruction. Contact Black Diamond if you are uncertain about how to use this product. Do not modify this product in any way. Failure to read and follow these warnings can result in severe injury or death!**

*This pamphlet explains correct use and some common misuses for the climbing equipment depicted in the illustrations. Other possible misuses exist. Correct equipment use and the use of redundant systems will reduce some of the risks associated with climbing. If you lack experience, use this equipment under proper supervision.*

*Belaying and rappelling are learned skills and require proper instruction and practice. Improper belaying or rappelling can result in severe injury or death. Although belaying is relatively simple, it requires complete attention and commitment. The belayer is responsible for catching the climber's fall and there is no margin for error. While these instructions explain the proper use and limitations of belay devices, THEY ARE NOT INTENDED TO TEACH YOU HOW TO BELAY OR RAPPEL.*

### INSTRUCTIONS FOR USE

#### ATC, ATC-XP, ATC-SPORT

The ATC-XP and ATC-Sport are variable friction belay/rappel devices designed specifically for belaying and rappelling during climbing and mountaineering. They have a high-friction mode (HFM) and a regular-friction mode (RFM), giving one the ability to select the appropriate level of friction for the specific belay or rappel situation. In the HFM, the ATC-XP and ATC-Sport have two to three times the friction of the device when used in the RFM. Use the ATC-XP and ATC-Sport in the HFM when you want more holding power—typically when using small diameter ropes, when rappelling a single line or when belaying a climber working a route. Use the ATC-XP and ATC-Sport in the RFM when you don't need the extra holding power.
Understand and follow your rope's intended use.

#### WARNINGS

- Never take your braking hand off the rope or ropes under any circumstances.
- Every harness is different. When clipping a belay device in to your harness with a locking carabiner, be sure that you attach the carabiner and belay device according to your harness manufacturer's instructions.
- The ATC, ATC-XP and ATC-Sport should not be used for rope soloing.
- Ensure hair, loose clothing and your brake hand do not get caught in the belay device during use.
- Fast rappelling can cause any belay/rappel device to become hot and potentially singe the rope sheath or your harness, as well as burn you.
- Smaller diameter ropes and new dry treated ropes feed through belay/rappel devices faster and can be more difficult to control when belaying and rappelling.
- Be aware that sheath bunching can occur if you are using worn ropes or ropes with loose sheaths. Sheath bunching can cause the rope to jam in the device.
- Always consider how a rescue might be best carried out in case you or others are in need.

*(See accompanying illustrations)*

### CARE AND MAINTENANCE

Climbing gear must not come into contact with corrosive materials such as battery acid, battery fumes, solvents, motor oil, hydrocarbons, gasoline or gasoline vapors. After contact with saltwater or salt air, always rinse, dry and lubricate metal products.

*(See accompanying illustrations)*

### STORAGE AND TRANSPORT

*(See accompanying illustrations)*

### LIFESPAN, INSPECTION AND RETIREMENT

The lifespan of your belay device is dependent upon how frequently you use it and on the conditions of its use. Under normal conditions, you can expect the lifespan of a metal product to five to 10 years, with frequent use and proper care the lifespan of a metal product is two to five years, and the shelf life is 10 years.

- Inspect your gear for signs of damage and wear before and after each use.
- Damaged gear must be retired and destroyed to prevent future use.

Factors that reduce the lifespan of belay gear: Falls, abrasion, wear, prolonged exposure to sunlight, saltwater/air or harsh environments.
If you have any doubts about the dependability of your gear, retire it.
We strongly recommend a secondbrake.

### LIMITED WARRANTY

For one year following purchase unless otherwise indicated by law, we will warrant to the original retail buyer only that the product sold by us is free from defects in material and workmanship as originally sold. If you receive a defective product, return it to us and we will replace it subject to the following conditions: We do not warrant products which show normal wear and tear or that have been used or maintained improperly, modified or altered, or damaged in any manner.

## ⚠ AVERTISSEMENT [FR]

**Pour l'escalade et l'alpinisme uniquement. L'escalade et l'alpinisme sont des activités dangereuses. Vous devez comprendre et accepter les risques encourus avant de vous engager. Les mineurs et toutes autres personnes n'acceptant d'assumer cette responsabilité doivent pratiquer sous le contrôle direct d'un adulte responsable et expérimenté. Vous êtes seul responsable de vos actes et de vos décisions. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et assimiler l'intégralité des mode d'emploi, avertissements qui l'accompagnent, et vous entrainer à l'utiliser correctement et vous familiariser avec ses possibilités et ses limites. Suivez une formation adaptée. Black Diamond si vous avez un quelconque doute au sujet de l'utilisation du présent produit. Ne pas modifier le présent produit de quelque façon que ce soit. Le fait de ne pas lire et respecter ces avertissements peut être à l'origine de blessures ou de mort !**

*Ce dépliant vous explique par des illustrations comment utiliser correctement votre équipement d'escalade ; il vous présente également les mauvaises utilisations les plus fréquentes. D'autres mauvaises utilisations existent. Une utilisation de l'équipement et l'utilisation d'un système de contre-assurage permettent de réduire certains des risques liés à l'escalade. Si vous manquez d'expérience, utilisez cet équipement sous la surveillance de personnes compétentes.*

*L'assurage et le rappel sont des techniques qui exigent des compétences, une formation appropriée et de la pratique. De mauvaises techniques d'assurage ou de rappel peuvent être la cause de blessures ou de mort. Bien que l'assurage soit une manœuvre relativement simple, elle exige une parfaite attention et un engagement total de la part de l'assureur, qui a la responsabilité de retenir le grimpeur dans sa chute. Il n'existe aucun droit à l'erreur. Si la présente notice vous explique comment utiliser correctement les systèmes d'assurage et quelles sont leurs limites, ELLE N'EST PAS CONÇUE POUR VOUS APPRENDRE A ASSURER OU A DESCENDRE EN RAPPEL.*

### NOTICE D'UTILISATION

#### ATC, ATC-XP, ATC-SPORT

L'ATC-XP et l'ATC-Sport sont des systèmes de freinage variable conçus spécifiquement pour l'assurage et le rappel dans le cadre de l'escalade et de l'alpinisme. Ils disposent tous d'un mode de freinage élevé (HFM) et d'un mode de freinage normal (RFM), ce qui permet de choisir le niveau de freinage approprié en fonction des situations d'assurage ou de rappel. En mode HFM, l'ATC-XP et l'ATC-Sport offrent une puissance de freinage deux à trois fois plus élevée que le mode RFM. Utilisez l'ATC-XP et l'ATC-Sport en mode HFM lorsque vous avez besoin de davantage de force de freinage – généralement lorsque vous utilisez une corde à faible diamètre, que vous descendez en rappel en rappel sur brin ou que vous assurez un grimpeur lors du travail d'une voie. Utilisez l'ATC-XP et l'ATC-Sport en mode RFM pour les situations qui ne nécessitent pas de puissance de freinage supplémentaire.
Sachez comprendre et respecter l'utilisation pour laquelle votre corde a été conçue.

#### AVERTISSEMENTS

- Votre main de freinage ne doit jamais quitter la/les cordes, en aucun cas, à aucun moment.
- Aucun harnais ne se ressemble. Lorsque vous mousquetonnez un système d'assurage à votre harnais avec un mousqueton de sécurité, assurez-vous que vous utilisez le mousqueton et le système d'assurage conformément aux instructions du fabricant de votre harnais.
- L'ATC, l'ATC-XP et l'ATC-Sport ne doivent pas être utilisés pour l'escalade en solo.
- Assurez-vous de ne pas laisser vos cheveux, vos vêtements et votre main de freinage se prendre dans un système d'assurage quel qu'il soit pendant l'utilisation.
- Une descente en rappel trop rapide peut entraîner la surchauffe de n'importe quel système d'assurage/rappel et éventuellement faire fondre la gaine de la corde, votre harnais et causer des brûlures.
- Les cordes de petit diamètre et les cordes traitées hydrofuges fraîches dry filent plus rapidement dans les systèmes d'assurage/rappel que les cordes de gros diamètre et peuvent être plus difficiles à contrôler en situation d'assurage ou de rappel.
- Ayez conscience qu'un glissement de la gaine peut survenir si vous utilisez des cordes usées ou des cordes dont la gaine est plissée. Ceci peut provoquer un coincement de la corde dans le système.







▲ Envisagez toujours la meilleure façon d'organiser les secours pour vous ou autrui en cas de besoin.

*(Voir les illustrations jointes)*

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET ENTRETIEN

Le matériel d'escalade ne doit pas entrer en contact avec des substances corrosives telles que l'acide de batterie, les fumées de batterie, les solvants, les agents de blanchiment, l'antigel, l'alcool isopropylique ou l'essence.
Après tout contact avec l'eau de mer ou l'air marin, toujours rincer, sécher et lubrifier les articles métalliques.

*(Voir les illustrations jointes)*

### STOCKAGE ET TRANSPORT

*(Voir les illustrations jointes)*

### DURÉE DE VIE, INSPECTION ET MISE AU REBUT

La durée de vie de votre système d'assurage dépend de la fréquence et des conditions d'utilisation. En cas d'utilisation régulière et de soins appropriés, la durée de vie d'un article métallique est de cinq à dix ans ; en cas d'utilisation fréquente et de soins appropriés, la durée de vie d'un article métallique est de deux à cinq ans ; la durée de stockage avant vente est illimitée.

- Inspectez votre matériel afin de repérer tout signe d'usure ou dommage avant et après chaque utilisation.
- Le matériel endommagé doit être mis au rebut et détruit afin d'éviter toute utilisation ultérieure.

Facteurs qui réduisent la durée de vie du matériel d'escalade : les chutes, l'abrasion, l'usure, l'exposition au soleil, à l'eau salée/à l'air marin ou à des environnements extrêmes.
Si vous avez un quelconque doute quant à la fiabilité de votre matériel, mettez-le au rebut.
Nous déconseillons fortement d'utiliser du matériel d'occasion.

### LIMITES DE GARANTIE

Nous garantissons pour une durée de un an à partir de la date d'achat et seulement à l'acheteur d'origine, sauf indication contraire par la loi, que nos produits sont exempts de défauts de matériau et de fabrication. Si vous recevez un produit défectueux, renvoyez-nous celui-ci. Il sera remplacé conformément aux conditions suivantes : la garantie ne prend pas en charge l'usure normale des produits, l'utilisation incorrecte ou l'entretien inapproprié, les modifications ou transformations, ou les dommages de quelque manière que ce soit.

## ⚠ WARNUNG [DE]

**Nur zum Klettern und Bergsteigen geeignet. Klettern und Bergsteigen sind gefährliche Sportarten. Verstehen und akzeptieren Sie vor dem Ausüben dieser Sportart die damit verbundenen Risiken. Minderjährige und andere Personen, die nicht in der Lage sind, diese Verantwortung zu übernehmen, müssen der direkten Aufsicht einer erfahrenen und verantwortlichen Person unterstehen. Sie sind für Entscheidungen und Handlungen selbst verantwortlich. Lesen und verstehen Sie vor dem Einsatz dieses Produkts alle beiliegenden Anleitungen und Warnhinweise und machen Sie sich mit den richtigen Einsatzmöglichkeiten und Einschränkungen vertraut. Ziehen Sie eine erfahrene Person zurate, wenn Sie sich nicht im Klaren sind. Sie sich hinsichtlich der Verwendung dieses Produkts nicht sicher sind. Verändern Sie dieses Produkt in keinster Weise. Sie diese Warnhinweise nicht lesen und nicht beachten, kann dies zu schweren Verletzungen oder Tod führen!**

*In dieser Broschüre werden der richtige Gebrauch und einige häufig vorkommende Fehler beim Gebrauch von Kletterausrüstung anhand der Bilder beschrieben. Es existieren jedoch noch weitere Möglichkeiten des fehlerhaften Gebrauchs. Der richtige Umgang mit der Ausrüstung und die Verwendung redundanter Systeme reduzieren einige der Risiken beim Klettersport zusammenhängende Risiken reduzieren. Sollten Sie nicht über ausreichend Erfahrung verfügen, benutzen Sie diese Ausrüstung nur unter qualifizierter Aufsicht.*

*Sichern und Abseilen sind Aktivitäten, die Übung und Training und erfordern daher qualifizierte Anleitung und Übung. Fehler beim Sichern oder Abseilen können zu schweren Verletzungen oder Tod führen. Obwohl Sichern relativ einfach ist, erfordert es Konzentration, sind dennoch ein hohes Mass an Aufmerksamkeit und voller Einsatz erforderlich. Der Sichernde ist verantwortlich dafür, den Kletterer bei einem Sturz aufzufangen. Es gibt keinen Spielraum für Fehler. In dieser Anleitung wird die richtige und sichere Handhabung von Sicherungsgeräten und deren Einschränkungen erläutert. SIE SIND NICHT DAZU GEDACHT, IHNEN DAS SICHERN ODER ABSEILEN BEIZUBRINGEN.*

### GEBRAUCHSANLEITUNG

#### ATC, ATC-XP, ATC-SPORT

Die Sicherungsgeräte ATC-XP und ATC-Sport sind variable Sicherungs-/Abseilgeräte und wurden vor allem zum Sichern und Abseilen beim Felsklettern und Bergsteigen entworfen. Sie besitzen eine Funktionsweise mit hoher Reibung (HF-Modus) und eine Funktionsrichtung mit normaler Reibung (RF-Modus), so dass Sie die Geräte situationsbedingt beim Sichern oder Abseilen in geeigneter Modus einsetzen können. Im HF-Modus erzeugen das ATC-XP und das ATC-Sport zwei bis drei Mal so viel Reibung als im RF-Modus. Verwenden Sie das ATC-XP oder ATC-Sport im HF-Modus, wenn Sie mehr Halte- bzw. Reibungskraft benötigen, beispielsweise bei der Verwendung von Seilen mit einem geringeren Durchmesser, beim Abseilen an einem Seilstrang oder beim Sichern eines Kletterers, der eine Route erstiegen hat. Verwenden Sie das ATC-XP oder ATC-Sport im RF-Modus, wenn Sie keine zusätzliche Haltekraft benötigen.
Informieren Sie sich über den Verwendungszweck des jeweiligen Seils und befolgen Sie diesen.

#### WARNHINWEISE

- Nehmen Sie niemals und unter keinen Umständen die Bremshand von einem oder beiden Seilen.
- Jeder Klettergurt ist anders. Wenn Sie ein Sicherungsgerät mit einem Verschlusskarabiner an Ihrem Klettergurt einhängen, achten Sie darauf, dass Sie Karabiner und Sicherungsgerät gemäß den Anleitungen des Herstellers Ihres Gurtes sichern einhängen.
- Das ATC, ATC-XP und ATC-Sport sollte nicht zum Soloklettern verwendet werden.
- Achten Sie darauf, dass Haare, lockere Bekleidung oder die Bremshand bei der Verwendung des Sicherungs-/Abseilgeräts in diesem eingeklemmt werden.
- Beim schnellen Abseilen können sich alle Sicherungs-/Abseilgeräte stark erhitzen. Seilmantel und Klettergurt können dabei angesengt werden und sogar Sie können sich am Gerät verbrennen.
- Seile mit kleinerem Durchmesser laufen schneller durch das Sicherungs-/Abseilgerät, als Seile mit grösserem Durchmesser und sind beim Sichern und Abseilen schwieriger zu kontrollieren.
- Beachten Sie, dass es zu einem Mantelstau kommen kann, wenn Sie abgenutzte Seile oder Seile mit losem Mantel verwenden. Durch einen Mantelstau kann sich das Seil im Gerät verklemmen.
- Überlegen Sie sich immer, wie eine Rettung durchzuführen wäre, falls Sie oder andere Personen in Not geraten.

*(Siehe Abbildungen)*

### PFLEGE UND WARTUNG

Ausrüstungsgegenstände jeglicher Art dürfen nicht mit Korrosionsmitteln in Kontakt kommen, beispielsweise Batterieflüssigkeit oder -dämpfe, Lösungsmittel, Isopropylalkohol, Benzin, Frostschutzmittel oder Chlorbleiche.
Nach dem Kontakt mit Salzwasser oder salzhaltiger Luft müssen Metallprodukte stets mit Wasser abgespült, getrocknet und eingefettet werden.

*(Siehe Abbildungen)*

### LAGERUNG UND TRANSPORT

*(Siehe Abbildungen)*

### KONTROLLE, AUSSONDERUNG UND LEBENSDAUER

Die Lebensdauer Ihres Sicherungs-/Abseilgeräts hängt davon ab, wie häufig und unter welchen Bedingungen Sie es verwenden. Bei gelegentlichem Gebrauch und richtiger Pflege beträgt die übliche Lebensdauer für Metallprodukte fünf bis zehn Jahre. Bei häufigem Gebrauch und richtiger Pflege beträgt die Lebensdauer zwei bis fünf Jahre. Die maximale Lagerzeit ab Herstellungsdatum beträgt zehn Jahre.

- Untersuchen Sie Ihre Ausrüstung vor und nach jedem Einsatz auf Zeichen von Schäden und Abnutzung.
- Beschädigte Ausrüstung muss zerstört und entsorgt werden, um eine weitere Verwendung zu verhindern.

Die folgenden Faktoren verkürzen die Lebensdauer von Klettersausrüstung: Stürze, Abrieb, Abnutzung, lange direkte Sonneneinstrahlung, Salzwasser, salzhaltige Luft, raue Witterungsbedingungen.
Wenn auch nur die geringsten Zweifel an der Zuverlässigkeit Ihrer Ausrüstung bestehen, sondern Sie sie aus und ersetzen den ausgesonderten Gegenstand.
Von der Verwendung von Second-Hand-Ausrüstung wird dringend abgeraten.

### BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG

Wir gewährleisten dem ursprünglichen Käufer, der das Produkt aus dem Einzelhandel erworben hat für ein Jahr ab Kaufdatum, sowie gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, dass unsere Produkte frei von Defekten an Material und Ausführungsqualität sind. Im Falle des Erwerbs eines defekten Produkts geben Sie dieses an uns zurück, und wir ersetzen es unter den folgenden Bedingungen: Wir gewähren keine Garantie bei normaler Abnutzung und normalem Verschleiss, bei unsachgemässer Verwendung oder Wartung, jeglicher Modifizierung, Änderung oder jeglichen Beschädigungen.

## ⚠ AVVERTENZE [IT]

**Solo per l'arrampicata e alpinismo. L'arrampicata e l'alpinismo sono attività pericolose. E' utile capire e accettare i rischi in tale genere prima di partecipare. Minori e altre persone non in grado di assumersi tali responsabilità devono essere sottoposte a guardia diretta esperta. Sei responsabile delle tue azioni e devi assumerti i rischi derivanti dalle tue decisioni. Prima di utilizzare questo prodotto, leggere e capire tutte le istruzioni e avvertenze allegate, acquistare dimestichezza con le caratteristiche del prodotto, le sue capacità e limiti. Ricevere istruzioni adeguate. Contattare la Black Diamond se non sei sicuro sulla modalità d'uso del prodotto. Non modificare il prodotto in alcun modo. Errori nella lettura e nel rispetto di quanto affermato in questa avvertenza può risultare in grave incidente o morte!**

*Questo opuscolo spiega l'utilizzo corretto ed alcuni comuni errori nell'uso del materiale da arrampicata che, che sono illustrati nelle figure allegate. Possono comunque esistere altri utilizzi scorretti. Un uso corretto della propria attrezzatura riduce i rischi legati all'attività arrampicata. Se non hai esperienza, utilizza questo tipo di attrezzatura sotto la supervisione di un utente esperto.*

*Il recupero e la discesa sono attività fondamentali e richiedono un corretto allenamento. Se svolte in modo sbagliato, queste attività possono portare a morte o grave incidente. Anche se fare sicura è un attività abbastanza semplice, richiede attenzione e impegno. L'assicuratore è responsabile della sicurezza dell'arrampicatore e non c'è margine di errore. Anche se questo opuscolo spiega l'uso corretto e i limiti degli attrezzi per l'assicurazione, NON INSEGNA COME FARE SICURA.*

### ISTRUZIONI PER L'USO

#### ATC, ATC-XP, ATC-SPORT

L'ATC-XP e l'ATC-Sport sono attrezzi a frizione per l'assicurazione ( recupero/discesa) progettati per la discesa/recupero nell'arrampicata e nell'alpinismo. Hanno una modalità a alta frizione (HFM) e una a frizione normale (RFM), in modo da offrire all'utente la possibilità di selezionare il livello di frizione più appropriato in modalità alta (HFM), l'ATC-XP e l'ATC-Sport hanno da 2 a 3 volte in più la frizione dell'attrezzo quando usato in modalità normale (RFM).Usa l'ATC-XP e l'ATC-Sport in modalità alta (HFM) quando hai bisogno di più forza di tenuta—generalmente quando si usano corde dal diametro piccolo o a bagnate,nel caso che sta provando una via di misto. Usa l'ATC-XP e l'ATC-Sport in modalità normale (RFM) quando non hai bisogno di un'alta forza di tenuta.
E' necessario capire e fare un uso corretto della propria corda.

#### AVVERTENZE

- Non togliere mai la mano dalla corda in entrata all'attrezzo.
- Ciascun imbrago è differente. Quando agganci un attrezzo per l'assicurazione al tuo imbrago con un moschettone a ghiera, assicurati di agganciare il moschettone e l'attrezzo per l'assicurazione correttamente.
- L'ATC, ATC-XP e l'ATC-Sport non dovrebbero essere usati per l'auto-assicurati.
- Assicurati che capelli, vestiti e che tiene la corda del chiusore e la mano del freno non si prendano in nessuna parte dell'attrezzo durante l'uso.
- La discesa rapida con corsi surriscaldare l'attrezzo e puo' potenzialmente bruciare la calza della corda o l'imbrago, cosi' come scottarti.
- Corde dal piccolo diametro e corde dry scorrono velocemente nell'attrezzo e possono essere piu' difficili da controllare.
- Fai attenzione al fatto che se usi corde usurate o con la calza molto rovinata possono uscire i trefoli. Questo puo' portare la corda a scivolare nell'attrezzo, senza fare alcun attrito.
- Tieni sempre in considerazione il modo in cui un soccorso puo' essere effettuato nel caso in cui qualcuno/altre abbiate bisogno.

*(Vedi le illustrazioni allegate)*

### CURA E MANUTENZIONE

L'attrezzatura da arrampicata non deve entrare in contatto con materiali corrosive come acido batterico, vapori acidi, solventi, candeggina clorata, anti-gelo, alcool isopropilico o gasolio.
In caso di contatto con acqua salata o aria salata risciacquare, asciugare e lubrificare il prodotto metallico.

*(Vedi le illustrazioni allegate)*

### CONSERVAZIONE E TRASPORTO

*(Vedi le illustrazioni allegate)*

### CONTROLLO, DURATA MEDIA DEL PRODOTTO E CESSAZIONE D'USO

La durata media del prodotto dipende da quanto spesso e da come l'attrezzo venga usato. Con un utilizzo sporadico e la giusta cura, la durata media di un prodotto in metallo è da 5 a 10 anni, con un utilizzo frequente e la giusta cura la durata media di un prodotto in metallo è da 2 a 5 anni, mentre la durata del prodotto nuovo è illimitata.

- Controlla sempre la tua attrezzatura per individuare eventuali segni di danno o logorio prima e dopo ogni uso.
- L'attrezzatura danneggiata deve essere ritirata e distrutta per prevenirne un ulteriore futuro utilizzo.

Fattori che riducono la durata media dell'attrezzatura d'arrampicata: Cadute, abrasioni, logorio, esposizione prolungata alla luce solare, acqua/aria salata o ambienti ostili.
Se avete dubbi sull'affidabilità del vostro materiale, cessarne l'uso.
Sconsigliamo l'utilizzo di attrezzatura usata.

### GARANZIA LIMITATA

Garantiamo per un anno dalla data di acquisto e solo nei confronti di un originale acquirente, che i nostri prodotti siano esenti da difetti di materiale e della lavorazione. Se ricevi un prodotto difettoso, rendilo e lo sostituiremo in base alle seguenti condizioni: Non garantiamo prodotti soggetti a normale usura, utilizzo o cura errati, modifiche o danneggiati in qualunque modo.

## ⚠ ADVERTENCIA [ES]

**Exclusivamente para escalada y alpinismo. La escalada y el alpinismo son peligrosos. Antes de practicarlos, debes comprender y aceptar los riesgos que implican. Los menores y demás personas que no puedan asumir su responsabilidad deben practicarlos bajo el control directo de alguien responsable y con experiencia. El responsable de tus propios actos y decisiones eres tú. Antes de usar este producto, lee detenidamente todas las instrucciones y advertencias que lo acompañan, y familiarízate con su uso adecuado, sus posibilidades y sus limitaciones. Busca instrucción cualificada. Si no estás seguro de cómo utilizar este producto, ponte en contacto con Black Diamond. No modifiques este producto en modo alguno. No leer u observar estas advertencias puede acarrear lesiones graves o fatales.**

*Este folleto explica el uso correcto del material de escalada representado en las ilustraciones, así como algunas maneras frecuentes de usarlo de manera incorrecta, pero existen muchas otras de usar mal. Un uso correcto del material, así como el empleo de sistemas redundantes, reducirá algunos de los riesgos asociados con la escalada. Si careces de experiencia, utiliza este material bajo supervisión apropiada.*

*Asegurar y rapelar son destrezas que deben adquirirse y que requieren práctica y una instrucción adecuada. Asegurar o rapelar de manera impropia puede acarrear lesiones graves o incluso la muerte. Aunque asegurar es relativamente sencillo, requiere atención total y diligencia. El asegurador es responsable de detener la caída del escalador y no hay margen para el error. Si bien estas instrucciones explican el uso correcto y las limitaciones de los dispositivos de freno, SU FINALIDAD NO ES LA DE ENSEÑARTE CÓMO ASEGURAR O RAPELAR.*

### INSTRUCCIONES DE USO

#### ATC, ATC-XP, ATC-SPORT

El ATC-XP y ATC-Sport son dispositivos de freno de fricción variable diseñados específicamente para asegurar y rapelar cuando se practican escalada y alpinismo. Tienen un modo de fricción elevada (HFM) y un modo de fricción normal (RFM), lo que permite elegir el nivel de fricción apropiado para la situación específica de aseguramiento o rápel. En la posición HFM, el ATC-XP y el ATC-Sport frenan de dos a tres veces más que cuando se usan en la posición RFM. El uso del ATC-XP o ATC-Sport en la posición HFM cuando quieras más capacidad de retención, lo que normalmente será cuando uses cuerdas de poco diámetro, cuando rapeles en una sola cuerda o cuando asegures un escalador que está abriendo o ensayando una vía. Usa el ATC-XP y el ATC-Sport en la posición RFM cuando no necesites la capacidad de frenado adicional.
Si consciente del uso que pretendes darle a la cuerda y emplea el dispositivo de freno en consecuencia.

#### ADVERTENCIAS

- Nunca dejes de sujetar la cuerda o cuerdas con la mano que frena, sea bajo la circunstancia que sea.
- Cada arnés es diferente. Cuando pongas un dispositivo de freno en tu arnés mediante un mosquetón de seguridad, comprueba que tanto el mosquetón como el dispositivo de freno los coloques en el arnés según las instrucciones del fabricante de tu arnés.
- El ATC, ATC-XP y ATC-Sport no deben usarse para escalar en solitario.
- Cuando uses el dispositivo de freno, asegúrate de no pillarte con él el pelo, la ropa ni la mano con la que frenas.
- Rapelar deprisa puede hacer que el dispositivo de freno se caliente tanto que llegue a fundir la cubierta de la cuerda (RFM).Usa ATC-XP y el ATC-Sport en modalidad alta (HFM) quando hai bisogndi più forza di tenuta—generalmente quando si usano corde dal diametro piccolo o a bagnate,nel caso che sta provando una via di misto. Usa l'ATC-XP e l'ATC-Sport in modalità normale (RFM) quando non hai bisogno di un'alta forza di tenuta.
- Las cuerdas de poco diámetro y las cuerdas nuevas con tratamiento hidrófugo, corren por los dispositivos de freno más deprisa, y pueden resultar más difíciles de controlar cuando se aseguran y rapela.
- Ten en cuenta que si usas cuerdas desgastadas o cuerdas en las que la camisa tenga holgura respecto al núcleo, la camisa puede estrangular y atascarse contra el dispositivo, y que eso podría bloquear la cuerda en el mismo.
- Ten siempre en mente cuál sería la mejor manera de llevar a cabo un rescate en el caso de que tú o alguien más lo necesite.

*(Ver las ilustraciones adjuntas)*

### CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

El material de escalada no debe entrar en contacto con materiales como ácido de baterías, vapores de baterías, disolventes, leja clorada, anticongelante, alcohol isopropílico o gasolina.
Si ha entrado en contacto con agua salada o aire marino, siempre debes aclarar, secar y lubricar los productos metálicos.

*(Ver las ilustraciones adjuntas)*

### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

*(Consulta las ilustraciones adjuntas)*

### VIDA ESPERADA, INSPECCIÓN Y RETIRO

La vida esperada de tu dispositivo de freno depende de la frecuencia con la que lo uses y de las condiciones bajo las que lo hagas. Con un uso ocasional y cuidados apropiados, la vida de un producto metálico es de cinco a diez años; con un uso frecuente y cuidados apropiados, la vida de un producto metálico es de dos a cinco años; y si no se llega a estrenar, conserva sus propiedades por tiempo indefinido.

- Antes y después de cada uso, inspecciona tu material por si presentara señales de daño y desgaste.
- Un material dañado debe retirarse y destruirse para prevenir que se pueda seguir usando.

Entre los factores que reducen la vida del material de escalada están las caídas, abrasiones, desgaste, exposición prolongada al sol, a ambientes marinos o entornos agresivos.
Si albergas alguna duda acerca de la fiabilidad de tu material, retíralo.

Desaconsejamos encarecidamente el uso de material de segunda mano.

### GARANTÍA LIMITADA

Durante un año a partir de la fecha de la compra y a menos que la ley indique otra cosa, garantizaremos, únicamente al comprador original, que nuestros productos están libres de defectos de material y de montaje tal y como se vendieron originalmente. Si recibes un producto defectuoso, devuélvenoslo y lo sustituiremos de acuerdo a las siguientes condiciones: No garantizamos productos que muestren un uso y desgaste normales o que se hayan usado o mantenido de manera impropia, ni que hayan sido modificados, alterados o dañados, sea de la forma que sea.

## ⚠ AVISO [PT]

**Para uso exclusivo em escalada e montanhismo. A escalada e o montanhismo são perigosos. Compreender e aceitar os riscos envolvidos antes de participar. Menores e outros que não estão capazes de assumir essa responsabilidade devem estar sob controlo directo de uma pessoa experiente. Você é responsável pelas suas próprias acções e decisões. Antes de usar este produto deve ler e perceber todas as instruções e avisos que o acompanham e familiarizar-se com a sua correcta utilização, capacidades e limitações. O incumprimento destes avisos pode resultar em lesões graves ou em morte!**

*Este folheto explica o uso correcto e alguns erros comuns de utilização para o equipamento de escalada retratado nas ilustrações. Existem outros possíveis erros de utilização. O uso correcto de equipamento e a utilização de sistemas redundantes reduz alguns dos riscos associados à escalada. Se não tem experiência, use este equipamento sob supervisão adequada.*

*Dar segurança e fazer rapel são habilidades que devem ser aprendidas e requererem a instrução correcta e prática adequada. Dar segurança e fazer rapel inadequadamente pode resultar em lesões graves ou morte. Embora dar segurança seja relativamente simples, exige um comprometo e extrema atenção. Quem dá segurança é responsável por parar a queda do escalador sendo que não há margem de erro. Embora estas instruções explicuem o uso correcto e as limitações da utilização dos dispositivos de segurança, não têm a finalidade de ensinar a fazer rapel ou dar segurança.*

### INSTRUÇÕES DE USO

#### ATC, ATC-XP, ATC-SPORT

O ATC-XP e o ATC-Sport são dispositivos de segurança / rappel de atrito variável, desenhados especificamente para dar segurança e fazer rappel em escalada em rocha e montanhismo. Têm um modo de atrito elevado (HFM) e um modo regular de atrito (RFM), dando a capacidade de seleccionar o nível adequado de atrito para dar segurança ou fazer rapel. No modo HFM, o ATC-XP e o ATC-Sport têm duas a três vezes mais atrito quando utilizados no modo RFM. Use o ATC-XP e o ATC-Sport no modo HFM quando necessitar de mais atrito, normalmente quando usa cordas de diâmetro pequeno, em rapel de uma só corda ou em assistência. Use o ATC-XP e o ATC-Sport no modo RFM quando não necessita de atrito extra.
Entender e seguir as instruções da corda a utilizar.

#### AVISOS

- Nunca retire a mão travão da corda (s) sob quaisquer circunstâncias.
- Cada arnês é diferente. Quando coloca um dispositivo de segurança no arnês com um mosquetão de segurança, certifique-se de seguir as instruções de acordo com o fabricante de cada arnês.
- O ATC-XP e o ATC-Sport não devem ser usados para escalada em solitário.
- Certifique-se que o cabelo, roupa ou a mão travão não entala no dispositivo de segurança durante o uso.
- Fazer rapel muito depressa pode sobreaquecer qualquer dispositivo e queimar a camisa da corda ou o arnês, assim como queimá-lo a si.
- Cordas de menor diâmetro correm mais rápido nos dispositivos de segurança / rappel. Por esta razão é mais difícil controlar a segurança do primeiro e o rapel.
- Esteja ciente que se houver deslizamento da camisa da corda pode obstruir o dispositivo de segurança. Isto pode fazer com que a corda fique presa no dispositivo.
- Considere sempre como pode melhorar um regaste em caso de necessidade para si ou para outros.

*(Ver as ilustrações em anexo)*

### CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Material de escalada não deve entrar em contacto com materiais corrosivos, como ácido de bateria, fumos de baterias, solventes, cloro, anticongelante, álcool isopropílico ou gasolina.
Após contacto com água salgada ou ar salgado, deve sempre lavar e secar os produtos fitetes.
Lavar, secar e lubrificar os produtos metálicos.

*(Ver as ilustrações em anexo)*

### CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

*(Ver as ilustrações em anexo)*

### INSPECÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E DURABILIDADE

A durabilidade de um dispositivo de segurança depende da frequência de uso e das condições em que é usado. Em uso ocasional e cuidados correctos, a durabilidade para os produtos metálicos é de 5 a 10 anos. Com uso frequente e cuidados correctos a durabilidade para os produtos metálicos é de 2 a 5 anos. O tempo máximo de vida em prateleira é indefinido.

- Inspeccione o equipamento antes e após cada utilização, procurando sinais de danos e desgaste.
- Equipamento danificado deve ser substituído e destruído para evitar uso subsequente.

Factores que reduzem a durabilidade: quedas, abrasão, uso, exposição prolongada à luz solar, água/ar salgado ou ambientes agressivos
Se tiver dúvidas sobre a durabilidade do seu equipamento, deite-o fora.
Desencorajamos fortemente o uso em segunda mão.

### GARANTIA LIMITADA

Por um ano após a compra, salvo indicação em contrário por lei, nós garantimos ao comprador original (Cliente), que os nossos produtos não contêm quaisquer defeitos de fabrico, como vendo inicial. Se receber um produto com

kaksin-kolminkertainen kitka verrattuna RFM: in. Käytä ATC-XP: tä ja ATC-Sport: ia HFM: iä halutessasi enemmän pitoa – tyypillisesti käytettäessä ohuita köysiä, laskeutumisessa tai varmistaessa kiipeilijää reitillä. Käytä ATC-XP: tä ja ATC-Sport: ia RFM:lla kun et tarvitse erityistä pitovoimaa.

Tirmämä ja nuoleva kipeä käyttötarkoitusta.

**VAROITUKSET**

- ▲ Älä koskaan ja missään tilanteessa irrota jarruttavaa kättä köydestä/köysistä.
- ▲ Jokaiset valjaat ovat erilaiset. Kiinnittäessäsi varmistuslaitteesta valjaisiin tukoilleella sulkurenkaalla, varmista, että kiinnität sulkurenkaan ja varmistuslaitteen valjaidesi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ▲ ATC: ta, ATC-XP: tä ja ATC-Sport: ia ei tule käyttää köysi-soolokiipeilyssä.
- ▲ Varmista, että hiukset, löysät vaatteet tai jarrukäteesi eivät jumitu varmistuslaitteeseen käytön aikana.
- ▲ Pikalaskeutuminen voi kuumentaa varmistus-/laskeutumislaitetta, joka mahdollisesti sulattaa köyden mantteleja tai valjaitasi, tai polttaa sinua.
- ▲ Ohuemmat köydet ja uudet kuiva-käsittelyt köydet liukuvat varmistus-/laskeutumislaitteiden läpi poaemmin ja voivat olla vaikeampia kontrolloida varmistuksessa tai laskuissa.
- ▲ Huomioi, että jos käytät kuluneita köysiä tai köysiä, joissa on liukuvia mantteli, mantteli voi kerääntyä ripoksi. Tämä voi aiheuttaa köyden jumittumisen varmistuslaitteeseen.
- ▲ Huomioi aina mitkä materiaalit ihosi tai muiden palastaminen voitaisiin parhaiten toteuttaa.

*(Katso oheiset kuvat)*

## HOITO JA SÄILYTYS

Kiipeilyvarusteet eivät saa olla koskatuksissa syövyttävien aineisiin kuten akkuhappoon, akkukaasuihin,akkunesteisiin, liuottimiin, valkaisuaineisiin, jäätymisenestoaineeseen, isopropyylialkoholin tai polttoaineisiin.

Aina jos materiaalitesti ovat olleet kosketuksissa suolaveden tai suolaisen ilman kanssa, huuhtele, kuivaa ja öljyä ne.

*(Katso oheiset kuvat)*

## VARASTOINTI JA KULJETTAMINEN

*(Katso oheiset kuvat)*

## ELINIKÄ, TARKISTAMINEN JA KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN

Varmistuslaitteesi elinikä on riippuvainen siitä, miten usein ja millaisissa olosuhteissa sitä on käytetty. Säännöllinen käyttäjän tarkastus on kuitenkin tärkeä osa varmistuslaitteesi elinkaarta. Ainoa jos materiaalitesti ole ollut kosketuksissa suolaveden tai suolaisen ilman kanssa, huuhtele, kuivaa ja öljyä ne.

- Tarkista varusteesi vaurioiden ja kulumisen varalta ennen ja jälkeen jokaisen käytön.
- Vaurioitunut varuste pitää poistaa käytöstä ja tuhota tulevan käytön estämiseksi.

Tekijöitä, jotka lyhentävät köysipalvelusten käyttöikää: putoamiset, hankaus, kulminoinen, pitkä altistuminen aurinkovalolle, sadevedelle tai kosteudelle, kemikaalit ja likaantuminen.

Jos sinulla on mitään syytä epäillä varusteen luotettavuutta, poista se käytöstä.

Emme suosittele käyttäytyen varusteiden ottamista uudelleen käyttöön (secondhand use).

## KUJOITTEITTU TAIKUU

Takaamme yhden vuoden ostopäivästä, ellei laissa ole toisin osoitettu, ja vain alkuperäiselle vähittäisasiakkaalle, että tuotteemme ovat virheettömiä ostohetkellä materiaalien ja työn osalta. Tämä takuu ei kuitenkaan koske normaalia kulumista, vahinkoja, jotka ovat seurausta kovamme sen seuraavien ehdoin: Emme korvaa tuotetta, jossa näkyy normaali käyttö ja kulumien, tai jota on käytetty tai säilytetty väärin, muutettu tai muokattu tai vahingoitettu millään tavalla.

## ⚠ OSTRZEŻENIE [PL]

**Produkt przeznaczony wyłącznie do wspinaczki. Wspinacza sportowa i górska jest niebezpieczna. Należy zrozumieć i zaakceptować zachodzące ryzyko zanim użytkownik zacznie korzystać z tego produktu. Osoby niepoinformowane nie będące w stanie ponosić odpowiedzialności muszą być pod bezpośrednią kontrolą osoby doświadczonej i odpowiedzialnej. Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za wybór produktu, jego ograniczenie oraz akceptuje ryzyko związane ze swoimi decyzjami. Przed użyciem tego produktu należy przeczytać i zrozumieć wszystkie dostarczone instrukcje i ostrzeżenia, oczywiście z możliwościami i ograniczeniami produktu. Wszystkim wspinaczom zalecamy odpowiednie przeszkolenie w użytkowaniu tego produktu.**

**Produkt przeznaczony wyłącznie do wspinaczki. Wspinacza sportowa i górska jest niebezpieczna. Należy zrozumieć i zaakceptować zachodzące ryzyko zanim użytkownik zacznie korzystać z tego produktu. Osoby niepoinformowane nie będące w stanie ponosić odpowiedzialności muszą być pod bezpośrednią kontrolą osoby doświadczonej i odpowiedzialnej. Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za wybór produktu, jego ograniczenie oraz akceptuje ryzyko związane ze swoimi decyzjami. Przed użyciem tego produktu należy przeczytać i zrozumieć wszystkie dostarczone instrukcje i ostrzeżenia, oczywiście z możliwościami i ograniczeniami produktu. Wszystkim wspinaczom zalecamy odpowiednie przeszkolenie w użytkowaniu tego produktu.**

*Ten materiał przedstawia na ilustracjach poprawne zastosowanie oraz niektóre spośród często spotykanych błędów w użytkowaniu sprzętu wspinaczkowego. Istnieją również inne niewłaściwe sposoby użytkowania. Poprawne użycie sprzętu i stosowanie dodatkowych zabezpieczeń zazwala na zmniejszenie ryzyka związanego z uprawianiem wspinania. Jeśli użytkownikowi brakuje doświadczenia, powinien stosować ten produkt pod odpowiednim nadzorem.*

*Zawsze należy z uwagą na linie stanowią umiejętności, które wspinacz powinien z wymagają odpowiedniego instruktażu oraz praktyki. Niewłaściwa asekuracja i zjazdy mogą skutkować obrażeniami lub śmiercią. Chociaż asekuracja jest względnie łatwa, wymaga jednak pełnej uwagi i zaangażowania. Specjalnie warthwhile jest zaangażowanie lotu asekuracji, ponieważ i nie może pozwolić sobie na błędy. Chociaż poniższe instrukcje opisują właściwe zastosowanie i ograniczenia sprzętu asekuracyjnych, JEDNAK YCH CELEM NIE JEST NAUKA ASEKURACJI LUB ZJAZDÓW NA LINIE.*

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### ATC, ATC-XP, ATC-SPORT

ATC-XP i ATC-Sport stanowią przyrządy o zmiennym tarciu przeznaczone do asekuracji zjazdów na linie. Zostały one zaprojektowane specjalnie do asekuracji i zjazdów na linie podczas wspinaczki skalnej i alpejskiej. Mogą funkcjonować w trybie wysokiego tarcia (HFM - high friction mode) lub w trybie regularnego tarcia (RFM – regular friction mode), co umożliwia użytkownikowi wybranie stosownego poziomu tarcia w zależności od specyficznej sytuacji asekuracyjnej lub zjazdowej. W trybie HFM przyrządy ATC-XP i ATC-Sport posiadają dwa do trzech razy większą siłę tarcia w porównaniu z trybem RFM. Stosuj przyrządy ATC-XP i ATC-Sport w trybie HFM kiedy wymagana jest większa siła blokowania – zazwyczaj przy zjazdach na linie pojedynczej, przy asekuracji na pojedynczej linie lub podczas asekuracji wspinacza patentującego drogę. Stosuj przyrządy ATC-XP i ATC-Sport w trybie RFM, kiedy nie wymagana jest dodatkowa siła blokująca.

Należy zrozumieć i przestrzegać przeznaczenia stosowanej przez siebie linii.

### OSTRZEŻENIA

- ▲ Nigdy, bez względu na sytuację, nie wypuszczaj liny lub lin z dłoni blokującej.
- ▲ Każda uprząż jest inna. Wpinając przyrząd asekuracyjny do uprzęży za pomocą blokowanego karabinka upewnij się, że wpinasz karabinek i przyrząd asekuracyjny zgodnie z instrukcjami producenta.
- ▲ ATC, ATC-XP i ATC-Sport nie powinny być stosowane przy wspinaczce solowej.
- ▲ Upewnij się, że włosy, luźne ubrania lub dłoń blokująca nie zostaną przyciśnięte przez przyrząd asekuracyjny.
- ▲ Szybkie zjazdy na linie mogą spowodować nagrzanie się przyrządu i potencjalne przepalenie się liny, co może skutkować upadkiem ze skutkiem śmiertelnym.
- ▲ Liny o mniejszych średnicach lub nowe liny z impregnacją przechodzą przez przyrząd asekuracyjny szybciej i mogą być trudniejsze w kontroli podczas asekuracji lub zjazdów.
- ▲ Należy mieć świadomość, że na oplocie liny mogą powstawać zgrubienia, jeśli używany sznur ślizgnie się lub źle z luźnym oplotem. Może to spowodować zablokowanie się liny w przyrządzie.
- ▲ Należy zawsze brać pod uwagę sposób przeprowadzenia akcji ratowniczej na wypadek, gdybyś ty lub inni byli w potrzebie.

*(Patrz załączone ilustracje)*

## DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA

Sprzęt wspinaczkowy nie może wchodzić w kontakt z substancjami żrącymi, takimi jak kwasy akumulatorowe, wyziewy z baterii, rozpuszczalniki, wybielacze chlorowe, płyny niezamarzające, alkohol izopropylowy, benzyna.

Po wejściu w kontakt ze słoną wodą lub słonym powietrzem, zawsze należy przepłukać, wysuszyć i nasmarować olejem metalowe.

*(Patrz załączone ilustracje)*

## PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

*(Patrz załączone ilustracje)*

## ŻYWOTNOŚĆ SPRZĘTU, SPRAWDZANIE I WYCOFANIE Z UŻYCIA

Żywotność twojego przyrządu asekuracyjnego zależy od częstotliwości i warunków użytkowania. Przy sporadycznym użytkowaniu (użytkowniki i odpowiedniej konserwacji, typowy okres żywotności produktu metalowego wynosi 5-10 lat. Przy częstym użytkowaniu i odpowiedniej konserwacji, typowy okres żywotności produktu metalowego wynosi 2-5 lat. Maksymalny okres żywotności przy przechowywaniu na półce nie jest sprecyzowany.

- Zawsze sprawdzaj swój sprzęt przed i po wykorzystaniu, szukając jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Uszkodzony sprzęt powinien być wycofany z użycia i zniszczony w celu zapobieżenia dalszemu użyciu.

Czynniki skracające żywotność sprzętu wspinaczkowego to: odpadnięcia, tarcie, intensywne użytkowanie, długotrwałe wystawienie na słońce, słona woda/powietrze, niekorzystne otoczenie.

Jeżeli zachodzą jakiekolwiek wątpliwości co do niezawodności sprzętu, należy wycofać go z użytku.

Zdecydowanie odradzamy wykorzystanie sprzętu z drugiej ręki.

## OGRANICZONA GWARANCJA

Jeśli prawo nie stwierdza inaczej, gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od daty nabycia i przysługuje jedynie oryginalnemu nabywcy detalicznemu. Gwarancja na nasze produkty obejmuje wady w materiale i wykonaniu zgodnie ze stanem produktu w momencie sprzedaży. Jeśli nabywca otrzyma produkt z defektem, powinien zwrócić go do producenta. Produkt zostanie wymieniony pod następującymi warunkami: gwarancja nie obejmuje produktów, które zostały zmienione, zbady normalnego zużycia, były wykorzystane lub konserwowane nieprawidłowo, były modyfikowane lub zmieniane, lub uszkodzone w jakikolwiek sposób.

## ⚠ VAROVÁNÍ [CS]

**Určeno výhradně pro lezení na skalách, na ledu a pro jištění v horách. Všechny tyto aktivity jsou nebezpečné. Dříve než je začnete praktikovat, seznamte se s riziky, jež jsou s nimi spojena. Neznalí a ostatní bez schopností nést odpovědnost musí být pod přímým dohledem zkušené a odpovědné osoby. Jste zodpovědní za své vlastní činy a za svá rozhodnutí. Před užitím tohoto produktu si pozorně přečtěte návod k užívání a uložte si jej. Je nezbytné, abyste veškerým instrukcím a varováním, které se pojí s užíváním produktu. Dobře se seznamte s produktem, jeho omezeními a vlastnostmi. Zároveň si zajistěte patřičné zaškolení užívání tohoto produktu. Pokud opomenete tato varování a nebudete postupovat v souladu s návodem, hrozí riziko vážného zranění nebo smrti!**

*Tento letáček vysvětluje, jak správně užívat lezecké pomůcky používané na skalách a v horách. Zároveň se věnuje některým běžným chybám při užívání. Samozřejmě existují i jiné případy špatné manipulace s pomůckami. Správné užívání pomůcek pomáhá omezit riziko spojené s horolezectvím. Pokud nemáte dostatek zkušeností, používejte pomůcky pouze pod odborným dozorem.*

*Školicí a jištění jsou naučené dovednosti, které vyžadují zkušenost a kvalifikované zaškolení. Nesprávný způsob stavění nebo jištění může vést k závažným zraněním nebo smrti. Přestože je jištění relativně jednoduché, vyžaduje absolutní soustředění. Ten, kdo jistí, je odpovědný za zřízení a zachycení padajícího lezce, není tedy prostor pro chyby. Tento návod má za cíl vysvětlit možnosti jistících zařízení, ALE NENAUČÍ VÁS JISTIT NEBO SLANOVAT.*

## NÁVOD K UŽÍVÁNÍ

### ATC, ATC-XP, ATC-SPORT

ATC-XP a ATC-Sport jsou variabilní pomůcky na bázi třecí síly. Jsou určeny specificky k jištění a slaňování při lezení ve skalách, na ledě nebo při pohybu v horách. Má tzv. HFM neboli mód s vysokým třením a tzv. RFM neboli mód se standardním třením. Při HFM má ATC-XP a ATC-Sport dvojnásobné až trojnásobné využití tření než při běžném RFM. Využívejte HFM, pokud potřebujete více tření, typicky při používání lan o menším průměrem, při slaňování na jednom laně nebo při jištění prvolezce. Využívejte HFM,pokud potřebujete více tření, typicky při používání lan o menším průměrem, při slaňování na jednom laně nebo při jištění prvolezce. Využívejte RFM, pokud není potřeba zvýšeného tření a tedy silnějšího držení lana.

Musíte znát a respektovat parametry svého lana a účel, ke kterému bylo vyrobeno.

### VAROVÁNÍ

- ▲ Vaše jistící ruka musí neustále lano držet a kontrolovat. Nezapomínejte – VY chytáte padajícího.
- ▲ Každý uvazek je jiný. Když připevňujete karabinou jistící zařízení na úvazek, tak se ujistěte, že postupujete v souladu s návodem, který jste obdrželi ke svému sedacímu úvazku.
- ▲ ATC, ATC-XP a ATC-Sport by neměly být používány při solo lezení.
- ▲ Zajistěte, aby se vlasy, volné kusy oblečení nebo vaše jistící ruka nezachytily v jističím zařízení během užívání.
- ▲ Rychlosklouzávání způsobuje extrémní zahřátí materiálu, které může vést k poškození lana, vašeho úvazku nebo vás může popálit.
- ▲ Lana s malým průměrem nebo nová lana produkují jistící/slaňovací pomůckou rychleji a tím se může kontrolují při vlastním slaňování nebo jištění.
- ▲ Buďte si vědomi toho, že když používáte starší lana, může docházet k nerovnostem na laně, které mohou způsobit zaseknutí v jističím/slaňovacím zařízení.
- ▲ Při jištění dvou druholezců, když jeden z nich je v lane zavěšen, je možné, že zamykací funkce ATC není plně funkční na laně druhého druholezce. Je bezpodmínečné nutné neustále držet a kontrolovat jistící konec lana.
- ▲ Vždy zvažujte možnosti, jak by nejlépe mohla probíhnout záchranná operace v případě, že se vy nebo druzí ocitnete v nebezpečí.

*(Viz. doprovodné ilustrace)*

## PÉČE A ÚDRŽBA

Lezecká výstroj a pomůcky nesmí přijít do kontaktu s korozivní činidly, jako je například kyselina z baterií, vyparu z baterií, chlórová bělidla, rozpouštědla, nemrznoucí směs, isopropyl alkohol, benzín.

Při kontaktu se slanou vodou nebo slaným vzduchem textilní produkty vždy opláchněte a nechte k bezpečnému vysušení opláchněte, osušte a nalubrikujte.

*(Viz. doprovodné ilustrace)*

## USKLADNĚNÍ

*(Viz doprovodné ilustrace)*

## ŽIVOTNOST, KONTROLA A VYRADENIE

Životnost vašej istiacej pomôcky závisí od toho, ako často a v akých podmienkach ju používate. Pri bežnom používaní a správnej údržbe a správnej údržbe a správnej údržbe